

## Okno vodomjera

Okno vodomjera preporu?amo postavljati na mjestu gdje nema podzemnih voda. Za pokrivanje okna preporu?amo prohodnu rebrastu pokrovnu plo?u koja se može i naknadno ugraditi. Me?utim, s odgovaraju?om izvedbom i teretnom pokrovnom plo?om, može se ugraditi i u površinu s maksimalno 250 kN optere?enja. Prije gradnje potrebno je iskopati prikladnu radnu jamu. Okno se polaže na ravnu zbijenu podlogu sa slojem za filtraciju. Na bo?noj stijenci okna potrebno je na, prema projektu odre?enim mjestima, izostaviti prolazne otvore sa zaštitnim cijevima za prolaz vodovodnih cijevi. Vodomjerno okno može se naru?iti i u izvedbi s ljestvama.

Za sigurno pokrivanje vodomjernog okna služi rebrasta prohodna pokrovna plo?a izvedena unutar otvora i pri?vrš?ena za beton koja uklju?uje mogu?nost zaklju?avanja.

Imate dodatna pitanja? Naši stru?njaci rado ?e vam pomo?i u otklanjanju nejasno?a !

[Za pomo? stru?njaka kliknite ovdje!](#)

kategoriak Niskogradnja, 2016

letrehozva 2019. Lipanj 7. 09:25:43

modositva 2019. Srpanj 5. 02:17:37